




BRIO SODA MAKER

GASATORE D'ACQUA

MANUALE D'USO

ISTRUZIONI



Gentile cliente ,

La ringraziamo per aver scelto il nostro Gasatore d'acqua,

Brio Soda Maker.

La preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'uso prima del suo utilizzo.

ISTRUZIONI

1. Inclinare e rimuovere la bottiglia dal gasatore.
2. Rimuovere il retro del gasatore , premendo il pulsante piccolo posto sulla parte alta.
3. Rimuovi il coperchio di protezione della bombola e controllare che non ci sia un ulteriore tappo collegato al cilindro. Se è presente, rimuovere anche quello. Collegare la bombola cilindrica al gasatore avvitandola saldamente con le mani, infine riposizionare il retro del gasatore incastrando le parti.
4. Riempire la bottiglia per la gasatura di acqua fredda fino al livello indicato e collegarla al gasatore avvitandola.
5. Premere il pulsante di erogazione del gas per 2 o 3 secondi e rilasciarlo; premere nuovamente per 2 o 3 secondi e rilasciare; ripetere l'operazione nuovamente fino a quando non si sente un suono continuo che indica che sta avvenendo la gasatura (se si desidera una maggiore gasatura, premere il pulsante un'ulteriore volta).

Inclinare la bottiglia e svitarla per staccarla dalla macchina; ora è possibile assaporare un'ottima e fresca acqua frizzante.

IL SET DEL SISTEMA CA-SODA BRIO COMPRENDE:



1 Brio Soda Maker



1 Bottiglia in PET da 1 Lt con tappo



1 Bombola Co2 da 450 gr. Ricaricabile

AVVERTENZE SULLA BOMBOLA

- Non cercare di inserire altre tipologie di bombole al di fuori di quella fornita all'interno della confezione.

BOMBOLA RICHIESTA 450 gr.

- La bombola non dovrà essere maneggiata da bambini.
- Se il gas esce anche dopo l'utilizzo della macchina e dopo aver interrotto la pressione sul pulsante di gasatura, non toccare il gasatore e non provare ad asportare la bombola; aspettare che il gas si esaurisca.
- Terminata la fuoriuscita di gas, sostituire la bombola con una nuova.
- Se il fenomeno dovesse ripetersi, non utilizzare più il gasatore.
- Non modificare le valvole o la struttura della macchina da soli.
- Conservare la bombola in un luogo asciutto e fresco.
- È altamente pericoloso esporre la bombola a fonti di calore (temperature oltre i 50° C).
- Non toccare o utilizzare la bombola in condizioni termiche troppo rigide.
- Non rimuovere la bombola durante l'utilizzo del gasatore.
- Non utilizzare il gasatore mentre si è in movimento, dovrà essere appoggiato verticalmente ad un piano.
- La bombola dovrà essere rimossa dal corpo del gasatore in caso di trasporto.

AVVERTENZE SULLA BOTTIGLIA DEL GASATORE

- La bottiglia in dotazione non è lavabile in lavastoviglie, si prega di lavarla a mano con acqua tiepida e poco sapone.
- Assicurarsi che la bottiglia sia pulita, poi riempirla d'acqua e raffreddarla in frigorifero per ottenere l'acqua frizzante desiderata.
- Riempire la bottiglia solo con acqua pulita, priva di additivi, sciroppi o alcool.
- Cambiare la bottiglia in caso di crepe, deformazioni, scolorimenti o altre alterazioni del prodotto.
- Non utilizzare la bottiglia dopo la data di scadenza.
- Non congelare la bottiglia e non esporla al fonti di calore dirette.
- Non riempire la bottiglia oltre il livello indicato.

INDICAZIONI PER LA PULIZIA DEL GASATORE

- Non lavare il gasatore in lavastoviglie.
- Conservare il Brio Soda Maker in ambienti con temperature medie, non troppo alte.
- Asciugare il gasatore con un panno morbido.

GARANZIA

Abbiamo a cuore la qualità ed efficacia dei nostri prodotti e vogliamo essere sicuri che il nostro Brio Soda Maker venga consegnato ai nostri clienti nelle condizioni ottimali.

Dal momento dell'acquisto, il gasatore ha un anno di garanzia che copre eventuali difetti e malfunzionamenti derivanti dalla fabbricazione.

La garanzia non sarà valida in caso di problematiche dovute all'usura e allo scorretto utilizzo del consumatore.

**COMMERCIALE
ADRIATICA s.r.l.**



Panice è un marchio Commerciale Adriatica S.r.l.
Via Buozzi 40/42 - 48026 Russi (RA)- Italia –
Tel. +39 0544 502671 – www.panice.it -